

## **Triikraua kasutamise ohutusjuhend**

### 1. Üldnõuded

- 1.1 Käesolevas juhendis on toodud ohutud töövõtteid Narva Keskraamatukogu triikraua kasutajatele (edasi - kasutaja).
- 1.2 Kasutajal on lubatud teha ainult sellist tööd, mis kuulub tema tööoskuste hulka.
- 1.3 Kasutaja tutvub ohutusjuhendiga enne praktiliste tööde alustamist.
- 1.4 Kasutaja on kohustatud tundma ja täiustama ohutuid töömeetodeid, täitma käesolevat juhendit ning olema teadlik ohtudest, mis on seotud triikrauaga töötades.
- 1.5 Töö käigus tekkivate probleemidega tuleb kohe teavitada raamatukoguhoidjat.

### 2. Töötamine triikrauaga

- 2.1 Vältimaks põletusi, olge triikrauda kasutades alati ettevaatlik.
- 2.2 Kaitske triikrauda otsese kontakti eest veega ning muude vedelikega, et vältida võimalikku elektrilööki.
- 2.3 Ärge laske juhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ega asetage juhett üle teravate servade.
- 2.4 Triikrauda tuleb hoida triikimislaual selleks ettenähtud alusel.
- 2.5 Veega täitmise või tühjendamise ajal eemaldage seade alati vooluvõrgust. Ärge täitke triikrauda otse kraanist, vaid kasutage kaasasolevat anumad.
- 2.6 Ärge eemaldage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. Võtke alati kinni pistikust endast.
- 2.7 Iga kord, kui lõpetate triikimise, tuleb triikraud kohe eemaldada vooluvõrgust. Triikraud tuleb vooluvõrgust eemaldada ka juhul, kui on plaan vahepeal minna õmblema vms ning seejärel minna triikrauda uuesti kasutama.
- 2.8 Kui olete töö lõpetanud, pange triikraua aururegulaator ja temperatuuriregulaator vähimale võimalikule väärtusele. Asetage triikraud alati püstiasendisse.